

A P A R I S  
— C H E Z —  
ANTOINETTE  
POISSON.

*Édition & impression à la planche,  
Papiers dominotés - papiers peints - textiles - objets.*

Vous avez choisi un papier peint *A Paris chez Antoinette Poisson* et nous vous en remercions.

Notre papier peint en rouleau est imprimé à Paris avec une encre pigmentaire de grande qualité sur un support cellulose et polyester.

Nous vous recommandons de faire poser le papier peint par un professionnel qui apportera le soin nécessaire à un résultat optimal.

## NOTICE DE POSE

---

- Choisissez une colle spéciale intissé.
- Choisissez une maroufle en plastique pour les papiers vinyles et expansés.
- Pensez à enlever tout ce qui est fixé aux murs : interrupteurs, prises, éclairages...
- Pour les papiers à raccords, pensez à bien faire correspondre chaque lé : lors de la découpe, tenez compte de la hauteur de raccord indiquée généralement sur le rouleau.

### 1. Préparez la pose du papier peint intissé

Préparez la colle à tapisser, selon les dosages et le mode d'emploi indiqués sur le produit. Pour faciliter la pose du premier lé, tracez une ligne de guide sur le mur :

- En partant d'un angle, d'un bord de fenêtre ou de porte, mesurez la largeur d'un lé : au préalable, vérifiez bien la verticalité de votre angle, fenêtre ou porte avec un niveau à bulle.
- Faites plusieurs repères sur la hauteur du mur.
- À l'aide de la règle, tracez le repère sur toute la hauteur.
- Encollez le mur avec la brosse spéciale.

### 2. Posez le papier intissé

Pour poser le papier peint intissé, partez du haut du mur :

- Déroulez le rouleau et positionnez le papier, sans l'avoir découpé (sauf s'il est à raccords) le long de la ligne de guide. Faites-le dépasser en hauteur d'environ 5 cm pour la découpe.
- Marouflez le papier peint avec la brosse spéciale, en partant de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air.
- Vérifiez en prenant du recul que le lé est bien positionné. Poursuivez la pose du lé.
- Découpez les surplus au niveau du plafond et de la plinthe, en vous aidant du

maroufleur et du cutter.

- Répétez les étapes pour le reste de la surface, en veillant à poser chaque lé de façon bien droite et sans vous soucier pour le moment de l'emplacement des prises et des interrupteurs.
- Passez la roulette de tapissier sur les bords des lés pour éviter qu'ils se relèvent.
- Enlevez au fur et à mesure les surcharges de colle grâce à une éponge humide en tamponnant. Prenez garde à ne pas froter le papier humide.

### **3. Effectuez les dernières découpes sur le papier peint intissé**

Pour effectuer les finitions au niveau des prises ou des interrupteurs :

- Sur le papier peint, tracez les diagonales entre les coins de la prise ou interrupteur.
- Percez le centre avec le cutter.
- Coupez en direction des coins, de manière à faire une croix.
- Ouvrez doucement puis dévissez sans les retirer les vis de l'interrupteur et écartez-le un peu du mur.
- Rabattez doucement le papier sur le mur, autour de l'appareil, puis repassez en appuyant pour chasser toutes les cloques.
- Remplacez l'interrupteur en place et serrez ses vis.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter au 01 77 17 13 11  
Par email à [info@antoINETTEPOISSON.COM](mailto:info@antoINETTEPOISSON.COM)